

OREGON
SCIENTIFIC

DIGITAL PODEMETER
with REAL-TIME CLOCK
(Model #: PE320)

USER MANUAL

INTRODUCTION

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ Digital Pedometer with Real-Time Clock (PE320). This unique product is ideal in assisting an exercise routine. The pedometer counts number of steps taken from one location to another. By inputting the stride-length the total distance covered can be calculated.

- In this box, you will find:
- Digital Pedometer with Real-Time Clock
 - 1 x LR43 size 1.5 V battery

Keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions as well as technical specifications and warnings you should know about.

KEY FEATURES

FRONT VIEW



- Motion Sensitivity Switch - Increases or decreases unit sensitivity
- RESET** button - Resets display mode values to zero
- DIST** button - Total distance and hour digits display mode
- HR / +** button - Changes clock stride length, changes stride length upward
- MIN / -** button - Changes clock minute digits; changes stride length downward

BACK VIEW



- Battery compartment - Requires 1 x LR43 size 1.5V battery
- Belt clip - Use to clip unit securely to belt or waistline

LCD DISPLAY SYMBOLS



- Clock / Stride length
- Distance traveled

GETTING STARTED

INSULATION TAPE


Before using the device, pull out the insulation tape underneath the battery cover protecting the 1 x LR43 size 1.5V battery.

NOTE: The unit will not work until the tape is pulled out.

BATTERIES

This product uses 1 x LR43 size 1.5V battery. Should you need to change the batteries,

- Gently press and pull the battery compartment door.
- Insert 1 x LR43 size 1.5V battery or equivalent.
- Replace the battery compartment door.



NOTE: Protect the environment by taking exhausted batteries to authorized disposal stations.

CLOCK


Insert a blunt stylus into the **HR / +** or **MIN / -** buttons to alter the clock hour and minute values, respectively. The clock is set at 00:00 by default.

NOTE: The unit automatically returns to a clock display after 5 seconds if no buttons are pressed.

ADJUSTING THE SETTINGS


DISTANCE
The distance traveled is shown on the bottom line of the LCD display. For greater accuracy it is recommended that a personal stride-length is set.

- Press **DIST** until the stride length is viewed on the top line of the LCD display.



- Insert a blunt stylus into the **HR / +** to increase or **MIN / -** to decrease stride length (30 to 150cm or 11 to 60 inches). The stride length is set at 50cm (20 inches) by default. If no changes are made to the Stride function, the top line of the display will automatically return to the clock display after 5 seconds.

WEARING THE PODEMETER



Attach securely at waist level to your belt, slacks, or training attire and maintain a horizontal position for more accurate results.

USING THE PODEMETER

COUNTING STEPS TAKEN
The pedometer counts the number of steps taken.

- Press **DIST** once to view number of steps.
- To return the pedometer display to zero, press **RESET** in **STEP** mode.

NOTE: To make the unit more or less sensitive to motion, reposition the motion sensitivity slide switch. To determine the proper amount of motion sensitivity, experiment with different settings. See section on **ADJUSTING MOTION SENSITIVITY** for more information.

NOTE: Improper positioning of the pedometer may result in incorrect data collection.

MEASURING DISTANCE


Correctly measuring distance depends on accurately setting the average length of an individual stride (stride length) and properly setting an internal motion-sensitivity device.

- Press **DIST** until the distance traveled is viewed on the LCD display.

To return the distance counter to zero, press **RESET** in **DISTANCE** display mode.

Distance = steps taken x average step length

NOTE: Individual stride-length varies. Input an appropriate length for an average stride. To determine length of stride walk 10 paces and divide distance traveled by 10.




ADJUSTING MOTION SENSITIVITY

Follow these important procedures below to adjust Pedometer +/- Motion Sensitivity Switch and ensure accurate readings:

- Set switch to the center.




- Reset step counter to zero.
- Walk at a normal pace; take at least 100 steps to provide more accurate motion sensitivity.



If unit shows more steps than actual number of steps taken, slide switch toward **+**.

If unit shows fewer steps than actual number of steps taken, slide switch toward **-**.



- Adjust sensitivity switch if walking speed changes. Repeat steps 2-5 until accurate readings is obtained. The following conditions may cause incorrect reading of steps taken:
 - Uneven walking pace, such as walking in crowded areas or on uneven floor.
 - Frequent up and down movements, such as standing up and/or sitting down; running, jumping, or ascending/descending stairs or steep slopes.

SAFETY AND CARE

Clean the unit with a slightly damp cloth and mild detergent.

WARNINGS

This product is designed to give you years of service if handled properly. Observe the following guidelines:

- While the product can be considered splash proof, never immerse the unit in water. This can cause electrical shock and damage the unit.

- Do not subject the main unit to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- The product can withstand a drop of approx. 4 feet, but it is strongly recommended that you avoid dropping the unit.

- Do not tamper with the internal components. Doing so will terminate the units warranty and may cause damage. The unit contains no user-serviceable parts.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not use rechargeable batteries with this product.

- Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
- Do not scratch the LCD display.
- Read this instruction manual thoroughly before operating the unit.

The contents of this user manual and technical specifications are subject to change without further notice. Images not drawn to scale. Do not make any changes or modifications to this product. Unauthorized changes may void your right to use the product.

SPECIFICATIONS

Step counter	0 to 99,999 steps
Distance traveled	0 to 999.99 km (0 to 999.99 miles)
Stride distance	30 to 150 cm (11 to 60 inches)
Clock	24 hr
Dimensions	65 x 40 x 14 mm (L x W x H) 2.6 x 1.6 x 0.6 inches (L x W x H)
Weight	24grams (0.85 ounces)
Operating Temp	-5.0 to 40.0 °C (23 to 104.0 °F)
Storage Temp	-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
Batteries	1 x LR43 1.5 V
Battery Life	1 year

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products such as digital cameras, MP3 players; children's electronic learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and conference phones. The website also includes contact information for our customer care department in case you need to reach us, as well as frequently asked questions and customer downloads.

We hope you will find all the information you need on our website, however if you're in the US and would like to contact the Oregon Scientific Customer Care department directly, please visit:

www2.oregonscientific.com/service/default.asp

OR

Call 1-800-853-8883.

For international enquiries, please visit:

www2.oregonscientific.com/about/international.asp

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **Oregon Scientific**, declares that the Digital Pedometer with Real-Time Clock model PE320 is in compliance with EMC directive 89/336/CEE. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

CONTAPASSI
con OROLOGIO DIGITALE
(Modello: PE320)

MANUALE PER L'UTENTE

IT

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il Contapassi con orologio digitale di Oregon Scientific™ (PE320). Questo straordinario prodotto è l'aiuto ideale per l'esercizio fisico quotidiano. Il contapassi controlla il numero di passi fatti da un punto ad un altro. Inserendo la lunghezza della falcata è possibile calcolare la distanza totale percorsa.

Contenuto della confezione:

- Contapassi
- 1 batteria di tipo LR43 da 1.5 V

Si consiglia di tenere questo manuale a portata di mano durante l'utilizzo del prodotto. Il manuale contiene pratiche istruzioni dettagliate ed consigli per la manutenzione che è necessario conoscere.

FUNZIONI PRINCIPALI

VISTA ANTERIORE




- Interruttore della sensibilità di movimento – aumenta o diminuisce la sensibilità dell'unità
- Pulsante **RESET** – Azzerà i valori della modalità di visualizzazione
- Pulsante **DIST** – Modalità di visualizzazione distanza totale e lunghezza della falcata
- Pulsante **HR / +** Modifica l'ora; aumenta la lunghezza della falcata
- Pulsante **MIN / -** Modifica i minuti; diminuisce la lunghezza della falcata

VISTA POSTERIORE



- Vano batterie – contiene 1 batteria di tipo LR43 da 1.5 V
- Cilip per cintura – Per il fissaggio sicuro dell'unità alla cintura o alla vita

SIMBOLI SUL DISPLAY LCD



- Orologio / Lunghezza della falcata
- Distanza percorsa

OPERAZIONI PRELIMINARI

LINGUETTA PROTETTIVA


Prima di utilizzare il dispositivo, togliere la linguetta che isola la batteria posta nella parte inferiore del prodotto.

NOTE: L'unità non funziona finché non viene rimossa la linguetta protettiva.

ALIMENTAZIONE

Questo prodotto funziona con 1 batteria di tipo LR43 da 1.5 V. Quando è necessario sostituire le batterie:

- Premere delicatamente ed estrarre la copertura del vano batterie.
- Inserire 1 batteria di tipo LR43 da 1.5 V o equivalente.
- Riposizionare la copertura del vano batterie.



NOTE: Proteggere l'ambiente portando le batterie scariche in centri di raccolta autorizzati.

OROLOGIO

Premere i pulsanti **HR / +** o **MIN / -** con una punta smussata per modificare rispettivamente i valori di ora e minuto. L'orologio è impostato in modo predefinito su 00:00.


NOTE: Se non viene premuto nessun pulsante entro 5 secondi, l'unità torna automaticamente alla visualizzazione dell'orologio.

REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

DISTANZA


La distanza percorsa viene visualizzata sulla riga inferiore del display LCD. Per una maggior precisione, si consiglia di impostare la lunghezza della propria falcata.

- Premere **DIST** finché la lunghezza della falcata non viene visualizzata sulla riga superiore del display LCD.



Se non vengono apportate modifiche alla funzione Falcata, dopo 5 secondi la riga superiore del display tornerà automaticamente alla visualizzazione dell'orologio.

INDOSSARE IL CONTAPASSI



Fissare alla cintura, ai pantaloni o agli indumenti all'altezza della vita e mantenerlo in posizione orizzontale per ottenere risultati più precisi.

UTILIZZO DEL CONTAPASSI

CONTEGGIO DEI PASSI EFFETTUATI

- Interruttore della sensibilità di movimento – aumenta o diminuisce la sensibilità dell'unità
- Pulsante **RESET** – Azzerà i valori della modalità di visualizzazione
- Pulsante **DIST** – Modalità di visualizzazione distanza totale e lunghezza della falcata
- Pulsante **HR / +** Modifica l'ora; aumenta la lunghezza della falcata
- Pulsante **MIN / -** Modifica i minuti; diminuisce la lunghezza della falcata

NOTE: Per aumentare o diminuire la sensibilità di movimento dell'unità, utilizzare l'interruttore della sensibilità di movimento. Per determinare il giusto livello di sensibilità di movimento, provare impostazioni diverse. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo **REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DI MOVIMENTO**.

NOTE: Il posizionamento corretto del contapassi può causare un rilevamento errato.


MISURAZIONE DELLA DISTANZA

La corretta misurazione della distanza dipende dalla impostazione precisa della lunghezza media di una falcata individuale (lunghezza della falcata) e dalla corretta impostazione del dispositivo interno di sensibilità di movimento.

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o il software da scaricare gratuitamente.

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma se desideri contattare direttamente il nostro Servizio Consumatori puoi visitare il sito www.oregonscientific.com oppure chiamare al numero 199112277. Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www.oregonscientific.com.

NOTE: La lunghezza della falcata varia da individuo a individuo. Inserire una lunghezza adeguata ad una falcata media. Per determinare la lunghezza media della falcata, fare 10 passi e dividere la distanza percorsa per 10.




REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' DI MOVIMENTO

Seguire le importanti istruzioni indicate di seguito per la regolazione +/- dell'interruttore di sensibilità di movimento del contapassi e per ottenere delle rilevazioni precise:

- Spostare l'interruttore al centro
- Azzerare il contatore dei passi.
- Camminare a passo normale; fare almeno 100 passi per rendere più precisa la sensibilità di movimento.

Inserire 1 batteria di tipo LR43 da 1.5 V o equivalente.



NOTE: Se l'unità indica un numero di passi maggiore rispetto a quello effettivo, spostare l'interruttore su **+**.

NOTE: Se l'unità indica un numero di passi inferiore rispetto a quello effettivo, spostare l'interruttore su **-**.

Regolare l'interruttore della sensibilità al variare della velocità di camminata. Ripetere le fasi da 2 a 5 finché non si ottengono delle rilevazioni precise.

- Passo irregolare, come ad esempio se si cammina in aree affollate o su una superficie irregolare.
- Movimenti frequenti in su e in giù, ad es. alzarsi e/o sedersi, correre, saltare, salire/scendere scale o pendii ripidi.

CURA E MANUTENZIONE

Pulire il prodotto con un panno leggermente inumidito con un detergente delicato.

AVVERTENZE

Questo prodotto è progettato per offrire anni di funzionamento soddisfacente purché venga maneggiato con cura. Attenersi alle seguenti istruzioni:

- Il prodotto si può considerare a prova di spruzzi, non immergerlo in acqua. Ciò potrebbe causare scariche elettriche e danni all'unità.
 - Non sottoporre l'unità a forze eccessive, urti o oscillazioni di temperatura o di umidità.
 - Il prodotto è in grado di sopportare una caduta da circa 1.20 metri, ma si consiglia di non farlo cadere.
 - Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia del prodotto e si possono provocare danni. L'unità non contiene componenti che possono essere riparati dall'utente.
 - Non mischiare batterie nuove con batterie vecchie o con batterie di tipo diverso.
 - Non utilizzare batterie ricaricabili con questo prodotto.
 - Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo.
 - Non graffiare il display LCD.
 - Prima dell'utilizzo dell'unità, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni.
- Il contenuto di questo manuale e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Le immagini utilizzate a questo non in scala. Non apportare modifiche o variazioni a questo prodotto.

SPECIFICHE

Contapassi	da 0 a 99.999 passi
Distanza percorsa	da 0 a 999.99 km (da 0 a 999.99 miglia)
Distanza falcata	da 30 a 150 cm (da 11 a 60 pol.)
Orologio	24 h
Dimensioni	65 x 40 x 14 mm (L x l x h) 2.6 x 1.6 x 0.6 pollici
Peso	24 grammi (0.85 once)
Temp. funzionamento	da -5.0 a 40.0 °C (da 23 a 104.0 °F)
Temp. a riposo	da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Alimentazione	1 batteria x LR43 1.5 V

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific, come le fotocamere digitali, i lettori MP3, i computer didattici per ragazzi, gli orologi con proiezione dell'ora, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visita il nostro sito internet www.oregonscientific.com.

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o il software da scaricare gratuitamente.

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma se desideri contattare direttamente il nostro Servizio Consumatori puoi visitare il sito www.oregonscientific.com oppure chiamare al numero 199112277. Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www.oregonscientific.com.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Contapassi con Orologio Digitale modello PE320 è conforme alla direttiva EMC 89/336/CEE. Una copia firmata e richiesta della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su domanda, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Podomètre Numérique
avec Horloge Intégrée
(Modèle N° PE320)

MANUEL D'UTILISATION

FR

PRESENTATION

Merci d'avoir choisi le Podomètre Numérique avec Horloge Intégrée de Oregon Scientific™ (PE320). Ce produit unique est idéal pour aider à pratiquer un exercice régulier. Le podomètre compte le nombre de pas parcourus d'un lieu à l'autre. En entrant la longueur des pas, la distance totale peut être calculée.

Vous trouverez dans cette boîte :

- Podomètre Numérique avec Horloge Intégrée
- 1 pile LR43, 1.5 V

Veuillez garder ce manuel à proximité lorsque vous utilisez votre nouvel appareil. Il contient des instructions pratiques pour la maintenance que vous devriez connaître.

- Ne pas faire subir à l'appareil des forces, des chocs ou des changements de température ou d'humidité extrêmes.
 - Ce produit peut résister à une chute d'environ 4 pieds (1,2 mètres) mais il est fortement recommandé d'éviter de faire tomber l'appareil.
 - Ne pas manipuler les composants internes. Ceci annule la garantie de l'appareil et pourrait causer des dégâts. L'appareil ne contient pas de pièces utilisables par l'utilisateur.
 - Ne pas mélanger les piles neuves et usagées ou de types différents.
 - Ne pas utiliser de piles rechargeables avec cet appareil.
 - Enlever les piles quand l'appareil est entreposé pour éviter les fuites.
 - Ne pas rayer l'écran LCD.
 - Lire le manuel soigneusement avant d'utiliser l'appareil.
- Le contenu de ce manuel et les caractéristiques techniques de cet appareil sont sujets à changement sans préavis. Les images ne sont pas à échelle. Ne pas faire de changements ou modifications de ce produit.
- Les changements non autorisés peuvent annuler le droit d'utiliser le produit.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

VUE AVANT




- Interrupteur de Sensibilité au Mouvement – Augmente ou diminue la sensibilité de l'appareil
- Bouton **RESET** – Remet les chiffres de modes affichés à zéro
- Bouton **DIST** – Mode d'affichage de la distance totale et de la longueur de pas
- Bouton **HR / +** – Change les heures ; augmente le poids personnel et la longueur de pas
- Bouton **MIN / -** – Change les minutes ; diminue le poids personnel et la longueur de pas

VUE ARRIERE



- Compartment à pile – Reçoit 1 pile LR43 1,5V
- Attache de ceinture – A utiliser pour fixer l'appareil sûrement à la ceinture ou à la taille

SYMBLES DE L'AFFICHAGE LCD



- Heure / Longueur des pas
- Distance parcourue

POUR COMMENCER

RUBAN ISOLANT

Avant d'utiliser l'appareil, retirer le ruban isolant sous le couvercle de piles qui protège le pile LR43 1,5V.

REMARQUE: L'appareil ne fonctionnera pas tant que le ruban n'est pas enlevé.

PILES

Cet appareil utilise 1 pile LR43, 1.5V. S'il faut changer les piles:

- Appuyer doucement pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
- Insérer 1 pile LR43 1,5V ou son équivalent.
- Refermer le couvercle de compartiment à piles.



REMARQUE: Protéger l'environnement en jetant vos piles usagées dans les collecteurs appropriés.


HEURE

Insérer une pointe arrondie dans les boutons **HR / +** ou **MIN / -** pour changer les valeurs des heures et des minutes respectivement. L'heure est réglée sur 12 :00AM par défaut.

REMARQUE: L'appareil revient automatiquement au mode d'affichage de l'heure après 5 secondes si aucun bouton n'est utilisé.


COMMENT AJUSTER LES REGLAGES

La distance parcourue est montrée à la ligne inférieure de l'affichage LCD. Pour une plus grande précision, il est recommandé qu'une allonge personnelle soit réglée.



- Appuyer sur **DIST** jusqu'à ce que l'allonge apparaisse à la ligne supérieure de l'affichage LCD.

COMMENT PORTER LE PODEMÈTRE ?



Fixer solidement au niveau de la taille à la ceinture, aux pantalons ou aux vêtements de sport et maintenir en position horizontale pour obtenir des résultats plus précis.

UTILISATION DU PODE

PODÓMETRO DIGITAL com RELOJ DIGITAL (Modelo#: PE320)

MANUAL DE USUARIO

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el Podómetro digital con reloj digital de Oregon Scientific™ (PE320). Este producto único es ideal para hacer un seguimiento de su rutina de ejercicios. El podómetro cuenta el número de pasos dados entre dos puntos. Al introducir la longitud del paso, se puede calcular la distancia total recorrida.

Esta caja contiene:

- Podómetro digital con reloj digital
- 1 pila de tamaño LR43 1.5 V

Tenga este manual a mano cuando use el nuevo producto. Contiene prácticas instrucciones explicadas paso a paso, así como especificaciones técnicas y advertencias que debe conocer.

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES

VISTA FRONTAL



1. Interruptor de sensibilidad al movimiento – Incrementa o reduce la sensibilidad de la unidad
2. Botón de **REINICIO** – Los valores de los distintos modos vuelven a cero.
3. Botón **DIST** – Muestra la distancia total y la longitud de zancada.
4. Botón **HR / +** - Cambia los dígitos de la hora del reloj; incrementa la distancia de zancada
5. Botón **MIN / -** - Cambia los dígitos de los minutos del reloj; baja el peso personal y la longitud de zancada

VISTA POSTERIOR



1. Compartimiento para pilas - Requiere 1 pila LR43 de 1.5V
2. Clip para el cinturón – Use el clip para llevar la unidad en la cintura o en el cinturón

SÍMBOLOS DE PANTALLA LCD




1. Reloj / Longitud de zancada
2. Distancia recorrida

PARA EMPEZAR

CINTA AISLANTE

Antes de poner en marcha el dispositivo, retire la cinta aislante que hay debajo de la tapa del compartimento para la pila LR43 de 1.5V.

1. Apriete y tire con suavidad de la tapa del compartimento para pilas.
2. Introduzca 1 pila LR43 de 1.5V o equivalente.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento para pilas.



[NOTA] Proteja el medio ambiente llevando las pilas gastadas a lugares de recogida autorizados.

[NOTA] La unidad volverá a mostrar el reloj automáticamente si no se pulsa ningún botón en 5 segundos.

[NOTA] La unidad volverá a mostrar el reloj automáticamente si no se pulsa ningún botón en 5 segundos.

COMO AJUSTAR


LA DISTANCIA

La distancia recorrida se muestra en la línea inferior de la pantalla LCD. Para lograr una mayor precisión, se recomienda introducir una longitud de zancada personal.

1. Pulse **DIST** hasta que la línea superior de la pantalla LCD muestre la longitud de zancada.
2. Introduzca un objeto puntualizado en el botón **HR / +** para aumentar o **MIN / -** para reducir la longitud de zancada (de 30 a 150 cm o de 11 a 60 pulgadas). De manera predeterminada la distancia de zancada está configurada en 50 cm (20 pulgadas)

Si no se hacen cambios a la función de longitud de zancada, la línea superior de la pantalla volverá automáticamente a mostrar el reloj después de 5 segundos.

COMO LLEVAR EL PODÓMETRO



Coloque el podómetro en el cinturón o en la cintura de su ropa de deporte y manténgalo en posición horizontal para obtener mejores resultados.

COMO USAR EL PODÓMETRO

CÁLCULO DE ZANCADAS

El podómetro cuenta el número de zancadas que realiza. El pulso **DIST** una vez para ver el número de pasos. Para que la pantalla del podómetro vuelva a cero, pulse **REINICIO** en el modo **STEP** (paso).

[NOTA] Para que la unidad sea más o menos sensible al movimiento, deslice el interruptor de sensibilidad al movimiento. Pruebe varias posiciones para llegar a la sensibilidad adecuada. Consulte la sección **AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD AL MOVIMIENTO** si desea más información.


[NOTA] La posición incorrecta puede provocar que recoja datos erróneos.

MEDICIÓN DE LA DISTANCIA

La correcta medición de la distancia depende de si se ha fijado correctamente la longitud media de los pasos y la sensibilidad al movimiento.

1. Pulse **DIST** hasta que la pantalla LCD muestre la distancia recorrida.
2. Para que el recuento de distancia vuelva a cero, pulse **MOVIMIENTO** en el modo **DISTANCE** (distancia).
3. Distancia total = número de zancadas x longitud media de zancada


[NOTA] La longitud de cada zancada es distinta. Introduzca un valor medio. Para determinar la longitud media de su zancada, realice 10 zancadas y divida la distancia por 10.



AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD AL MOVIMIENTO

Siga estas importantes instrucciones para ajustar el interruptor de sensibilidad al movimiento del podómetro +- y garantizar lecturas precisas:

1. Ponga el interruptor en el medio.
2. Ponga el contador de pasos a cero.
3. Camine a ritmo normal. Haga al menos 100 zancadas para obtener una sensibilidad al movimiento más precisa.



Las situaciones siguientes pueden provocar que se recojan datos erróneos:

1. Ritmo de paso desigual, como caminar en zonas llenas de gente o suelo irregular.
2. Movimientos frecuentes arriba y abajo, como levantarse y sentarse, correr, saltar, o subir y bajar escaleras o pendientes pronunciadas.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Limpie el producto con un paño ligeramente humedecido y un detergente suave.

AVISOS

Este producto está diseñado para funcionar durante muchos años, si se usa correctamente. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad siguientes.

- Aunque este producto es resistente al agua, no lo sumerja nunca en ella. Hacerlo podría causar descargas eléctricas u otros daños a la unidad.
- No exponga la unidad principal a fuerza extrema, descargas o fluctuaciones de temperatura o humedad.
- El producto puede resistir una caída de hasta unos 4 pies, pero le recomendamos encarecidamente que no deje caer la unidad.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo anulará la garantía de la unidad y podría causar daños. La unidad no contiene componentes que el usuario deba manipular.
- No mezcle distintos tipos de pilas, ni pilas nuevas con pilas viejas.
- No use pilas recargables en este producto.
- Retire las pilas si va a guardar el producto por un largo periodo de tiempo.
- No raye la superficie de la pantalla LCD.
- Lea el manual de usuario detenidamente antes de operar la unidad.

Los contenidos de este manual y de la ficha técnica están sujetos a cambios sin aviso previo. Las imágenes no están dibujadas a escala. No intente hacer ningún cambio ni modificación a este producto.

Las modificaciones no autorizadas podrían anular su derecho a utilizar el producto.

FICHA TÉCNICA

Contador de pasos	0 a 99.999 pasos
Distancia recorrida	0 a 999.99 KM (0 a 999.99 millas)
Longitud de zancada	30 a 150 cm (11 a 60 pulgadas)
Reloj	24 horas
Dimensiones	2,6 x 1,6 x 0,6 pulgadas (A x X x P)
	65 x 40 x 14 pulgadas (A x X x P)
Peso	24 gramos (0.85 onzas)
Temperatura de operación	-5 °C a 40 °C (23 a 104 °F)
Temperatura de almacenaje	-20 °C a 60 °C (-4 a 140 °F)
Pilas	1 x LR43 1.5 V
Vida útil de las pilas	1 año

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific tales como: Reproductores MP3, juegos y productos de aprendizaje electrónico para niños, relojes de proyección, productos para la salud y el deporte, estaciones meteorológicas y teléfonos digitales y de conferencia. La página web también incluye información de contacto de nuestro departamento de Atención al Cliente, en caso de que necesite contactar con nosotros, a la vez que Preguntas Frecuentes y Descargas de los programas y controladores necesarios para nuestros productos.

Esperamos que encuentre toda la información que necesite en nuestra página web. En cualquier caso, si necesita contactar con el departamento de Atención al Cliente directamente, por favor visite www.oregonscientific.es la sección "Contactenos" o llame al 902 338 368. Los residentes en EEUU pueden visitar www2.oregonscientific.com/service/default.asp o llamar al 1-800-853-8863.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Podómetro Digital con Reloj Digital modelo PE320 cumple con los requisitos esenciales de la directiva EMC 89/336/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

PEDÔMETRO DIGITAL com RELÓGIO (Modelo: PE320)

MANUAL DO USUÁRIO

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o Pedômetro Digital da Oregon Scientific™ com Relógio (PE320). Este produto é ideal para a assistência em rotina de exercícios. O pedômetro conta o número de passos dados de um local a outro. A distância total percorrida pode ser calculada inserindo o comprimento de cada passo.

Na caixa você encontrará:

- Pedômetro Digital
- 1 x bateria 1.5V tamanho LR43

Mantenha este manual acessível enquanto usa seu novo produto. Ele contém instruções práticas e detalhadas, assim como especificações técnicas e avisos dos quais você deveria estar ciente.

RECURSOS

CHAVE – FRENTE



1. Dispositivo de Sensibilidade ao Movimento – Aumenta ou diminui a sensibilidade da unidade
2. Botão **RESET** – Os valores de modo do visor voltam todos para zero.
3. Botão **DIST** – Modo de exibição da distância total e comprimento do passo
4. Botão **HR / +** – Altera os dígitos de hora do relógio; altera o comprimento do passo para cima.
5. Botão **MIN / -** – Altera os dígitos de minutos do relógio; altera o comprimento do passo para baixo.

VISTA TRASEIRA



1. Compartimento da bateria – Necessita de 1 bateria LR43 de 1.5V
2. Presilha para o cinto – Utilize para acoplar a unidade com segurança ao cinto ou cintura.

SÍMBOLOS DO DISPLAY DE LCD



1. Relógio / Comprimento do passo
2. Distância percorrida

PRIMEIROS PASSOS


FITA ISOLANTE

Antes de usar o aparelho, retire a fita de isolante embaixo da tampa do compartimento da bateria LR43 de 1.5V.

[OBSERVAÇÃO] A unidade não funcionará até que a fita seja retirada.

PILHAS

1. Com cuidado, aperte e retire a tampa do compartimento da pilha.
2. Insira 1 bateria LR43 de 1.5V, ou equivalente.
3. Coloque a tampa do compartimento novamente.



[OBSERVAÇÃO] Proteja o ambiente levando as baterias descarregadas aos postos de coleta autorizados.

RELÓGIO

Pressione os botões **HR / +** ou **MIN / -** com uma ponta sem corte para modificar os valores de horas e minutos, respectivamente. O valor padrão do relógio é 00:00.

[OBSERVAÇÃO] Se nenhum botão é pressionado após 5 segundos, o display exibe o modo relógio.


PROGRAMANDO

DISTÂNCIA

A distância percorrida é exibida na linha inferior do display de LCD. Para maior precisão, é recomendável o ajuste de um comprimento de passo personalizado.

1. Pressione o botão **DIST** até que o comprimento do passo seja visualizado na linha superior do display de LCD.
2. Com uma ponta sem corte, pressione **HR / +** para aumentar ou **MIN / -** para diminuir o comprimento do passo (30 a 150cm ou 11 a 60 polegadas). O comprimento do passo é programado inicialmente em 50cm (20 polegadas).
3. Se após 5 segundos a função Passo não for alterada, a linha superior do display retornará automaticamente para o display de relógio.

VESTINDO O PEDÔMETRO



Prenda a unidade com firmeza no nível da cintura no cinto, calças compridas ou traje esportivo e mantenha uma posição horizontal para resultados mais precisos.

USANDO O PEDÔMETRO

PARA CONTAR OS PASSOS

O pedômetro conta o número de passos dados.

1. Pressione o botão **DIST** uma única vez para visualizar o número de passos.
2. Para retornar o display do pedômetro para o valor zero, pressione o botão **RESET** no modo **STEP**.

[OBSERVAÇÃO] Para fazer com que a unidade seja mais ou menos sensível ao movimento, reposicione o dispositivo de sensibilidade ao movimento interno. Para retornar o display do pedômetro para o valor zero, pressione o botão **RESET** no modo de exibição **DISTANCE**.

[OBSERVAÇÃO] O posicionamento incorreto do pedômetro pode resultar em coleta de dados incorretos.

CALCULANDO DISTÂNCIAS

O cálculo correto de distâncias depende na precisão do ajuste do comprimento médio de um passo individual (comprimento do passo) e o ajuste apropriado do dispositivo de sensibilidade ao movimento interno.


1. Pressione o botão **DIST** até que a distância percorrida seja exibida no display de LCD.
2. Para retornar o display do pedômetro para o valor zero, pressione o botão **RESET** no modo de exibição **DISTANCE**.

Distância total = passos dados x comprimento do passo médio

[OBSERVAÇÃO] O comprimento do passo individual varia. Insira um comprimento médio apropriado para um passo médio. Para determinar o comprimento de um passo, caminhe 10 passos e divida a distância percorrida por 10.



[OBSERVAÇÃO] O comprimento do passo individual varia. Insira um comprimento médio apropriado para um passo médio. Para determinar o comprimento de um passo, caminhe 10 passos e divida a distância percorrida por 10.



[OBSERVAÇÃO] Proteja o ambiente levando as baterias descarregadas aos postos de coleta autorizados.

[OBSERVAÇÃO] Se nenhum botão é pressionado após 5 segundos, o display exibe o modo relógio.

1. Ritmo de caminhada irregular, como quando ao caminhar em áreas repletas de pessoas ou com piso irregular.
2. Movimentos para cima e para baixo frequentes, como levantar e/ou sentar, correr, pular, ou ainda subir ou descer escadas ou rampas.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Limpe a unidade com um pano úmido e detergente neutro.

AVISOS

- O pedômetro foi projetado para durar muitos anos se os devidos cuidados forem respeitados. Altere para as instruções a seguir:
 - Apesar de o produto ser considerado à prova de respingos, nunca o mergulhe na água. Isso pode causar choque elétrico e danificar a unidade.
 - Não submeta a unidade a força extrema, impactos ou oscilações de unidade.
 - O produto pode aguentar uma queda de aproximadamente 4 pés, mas é altamente recomendável que isso seja evitado.
 - Não altere os componentes internos da unidade. Isso anulará sua garantia e poderá causar danos ao produto. A unidade não contém peças que podem ser reparadas pelo usuário.
 - Não misture baterias novas com velhas ou baterias de diferentes tipos.
 - Não utilize baterias recarregáveis com este produto.
 - Remova as baterias se por qualquer este produto por um longo período.
 - Não rache a teta de cristal líquido (LCD).
 - Leia este manual de instruções completamente antes iniciar a operação da unidade.

Os conteúdos deste manual de usuário e especificações técnicas estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As imagens e figuras deste manual de usuário não estão em escala natural. Não efetue quaisquer alterações ou modificações no produto. Alterações ou modificações não autorizadas poderão anular seu direito de utilizar o produto.

ESPECIFICAÇÕES

Contador de passos	0 a 99.999 passos
Distância percorrida	0 a 999.99 km (0 a 999.99 milhas)
Distância do passo	30 a 150 cm (11 a 60 polegadas)
Relógio	24 hs
Dimensões (C x L x A)	65 x 40 x 14 mm (2,6 x 1,6 x 0,6 polegadas)
Peso	24 gramas (0,85 onças)
Temperatura Operacional	-5,0 a 40,0 °C (23 a 104,0 °F)
Temperatura de Armazenamento	-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Baterias	1 x LR43 1.5V
Vida Útil da Bateria	1 ano

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite nosso site (www.oregonscientific.com.br) para aprender mais sobre nossos outros produtos, tais como Câmeras Digitais; Produtos de Aprendizagem; Relógios de Projeção; Equipamentos de Esporte e Saúde; Estações Meteorológicas. O nosso site possui também dados para contato com nosso SAC, assim com perguntas e respostas mais recentes e downloads.

Esperamos que você encontre todas as informações que necessitar, entretanto se você quiser entrar em contato direto com nosso SAC, ligue para 55 11 2182-8608.

CE – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Oregon Scientific declara que este Pedômetro Digital com Relógio de Tempo Real modelo PE320 está conforme com os requisitos essenciais e outras providas da Diretiva EMC 89/336/CE. Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através do nosso SAC.

DIGITALE PDEOMETER met REAL-TIME KLOK (Model # : PE320)

HANDLEIDING

NL

INTRODUCTIE

Dank u dat u gekozen hebt voor de Oregon Scientific™ Digitale Pedometer met Real-Time Klok (PE320). Dit unieke product is ideaal voor het begeleiden van uw training. De pedometer telt het aantal stappen dat u er over doet om van de ene naar de andere plek te komen. Door de paslengte in te stellen, kan de totale afstand berekend worden.

- In deze doos vindt u:
 - Digitale Pedometer met Real-Time Klok
 - 1 x LR43 formaat 1.5 V batterij
- Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stap-voor-stap instructies, evenals de technische specificaties en belangrijke waarschuwingen.

HOOFD KENMERKEN

VOORKANT



1. Bewegingsgevoeligheidsschakelaar – Verhoogt of verlaagt de gevoeligheid van het apparaat
2. **RESET knop** – Zet de schermwaarden terug naar nul
3. **DIST knop** – Totale afstand en paslengte worden weergegeven
4. **HR / + knop** – Verandert uren van de klok; verhoogt paslengte
5. **MIN / - knop** – Verandert minuten van de klok; verlaagt paslengte

ACHTERKANT



1. Batterijvak - 1 x LR43 formaat 1,5V batterij benodigd
2. Riemklem – Hiermee kunt u het apparaat stevig aan uw riem of broek bevestigen

SYMBOLEN LCD-SCHERM



1. Klok / Paslengte
2. Afgelegde afstand

STARTEN

ISOLATIETAPE


Alvorens het apparaat te gebruiken, trek u de beschermende isolatietape onder het klepje van het batterijvak van de LR43 formaat 1,5V batterij.

[NB] Het apparaat zal niet werken, totdat de isolatietape verwijderd is.

BATTERIJEN

Dit product gebruikt 1 x LR43 formaat 1,5V batterij. Indien u de batterij moet vervangen.

1. Druk voorzichtig en trek het klepje van het batterijvak open.
2. Plaats 1 x LR43 formaat 1,5 V batterij of equivalent.
3. Plaats de klep van het batterijvak weer terug.



[NB] Lever lege batterijen in bij een daarvoor bestemd verzamelpunt.

KLOK

Plaats een puntig voorwerp in het **HR / +** of **MIN / -** knopje om respectievelijk de uren en minuten aan te passen. De klok is standaard op 00:00 ingesteld.


[NB] Het apparaat keert automatisch terug naar het klok scherm nadat gedurende 5 seconden geen knoppen zijn ingedrukt.

INSTELLINGEN AANPASSEN

AFSTAND


De afgelegde afstand wordt weergegeven op de onderste regel van het LCD-scherm. Voor grotere nauwkeurigheid verandert u het de sanbeveling uw persoonlijke paslengte in te stellen.

1. Druk op **DIST** totdat de paslengte wordt weergegeven op de bovenste regel van het scherm.



2. Plaats een puntig voorwerp in de **HR / +** opening om te verhogen of in **MIN / -** om de paslengte te verlagen (30 tot 150cm of 11 tot 60 inches) De standaard paslengte is 50cm (20 inches).
3. Als u geen wijzigingen aanbrengt in de paslengte, zal de bovenste regel na 5 seconden automatisch weer de klok weergeven.

DE PDEOMETER DRAGEN



Bevestig hem stevig ter hoogte van uw middel